

## Wyroby dodatkowe do podkładów podłogowych

### Siatka podłogowa z włókna szklanego **weber.floor 4945 (maxit floor 4965)**

### Samoprzylepna dylatacja obwodowa z gąbki **weber.floor 4960 (maxit floor 4960)**

#### ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Siatka podłogowa **weber.floor 4945 (maxit floor 4965)** przeznaczona jest do zbrojenia samopoziomujących zapraw podłogowych wykonywanych:

- > na izolacjach akustycznych z wełny mineralnej lub styropianu
- > na warstwie oddzielającej (podkłady pływające)
- > na spękanych, słabszych podłożach
- > na podłożach drewnianych
- > w systemach ogrzewania podłogowego

#### DANE TECHNICZNE

- > splot gazejski
- > odporna na alkalia
- > szerokość 1 m
- > gęstość powierzchniowa około 165 g/m<sup>2</sup>
- > wymiary oczek 10 x 10 mm

#### OPAKOWANIE

- > 100 m<sup>2</sup>

#### ZASTOSOWANIE PRODUKTU

**weber.floor 4960 (maxit floor 4960)** przeznaczony jest do wykonywania pionowych dylatacji obwodowych przed ułożeniem zapraw podłogowych. Stosować wokół wszystkich ścian, słupów, rur, ościeżnic itp. elementów „przebijających” podłogę. Dzięki wysokiej elastyczności kompensuje ruchy i drgania podkładów podłogowych i posadzek oraz izoluje akustycznie podkłady i podłogi pływające - zapobiega powstawaniu mostków akustycznych.

#### OPAKOWANIE

- > przekrój 5 x 30 mm - 15 mb
- > przekrój 7 x 50 mm - 10 mb

## Wyroby dodatkowe do podkładów podłogowych

### Samoprzylepna taśma z gąbki **weber.floor 4965 (maxit floor 4965)**

#### ZASTOSOWANIE PRODUKTU

**weber.floor 4965 (maxit floor 4965)** przeznaczona jest do wydzielenia pól roboczych przy układaniu samopoziomujących zapraw podłogowych. **weber.floor 4965 (maxit floor 4965)** należy przyklejać na zagruntowane podłoże, gdy grunt jest już suchy. Po wstępnym związaniu ułożonej zaprawy samopoziomującej paski z gąbki należy usunąć, aby trwale nie połączyły się z podłożem i zaprawą samopoziomującą. Nie stosować jako profilu dylatacyjnego.

#### PRZEKRÓJ

>15 x 15 mm lub 30 x 30 mm

#### OPAKOWANIE

>50 mb